

Taška navržená pomocí Cricut

Pokyny Ne. 2780

Stupeň obtížnosti: Pokročilý 🍃🍃🍃🍃

Pracovní doba: 1 hour 30 Minuty

Staňte se **textilním návrhářem** a vytvořte si vlastní **stylovou tašku na léto**. S produkty Cricut a naší **bezplatnou šablonou obrázku** je realizace velmi snadná. **Cricut Maker** přesně vyřeže motivy a samolepicí fólie usnadní navrhování tašky. Váš jedinečný kousek bude přitahovat pozornost!



Takto navrhnete tašku:

Následující pokyny se týkají použití počítače s operačním systémem Windows. U mobilních zařízení a jiných operačních systémů se může uspořádání tlačítek lišit. Názvy zůstávají stejné.

Vložení a oříznutí souboru

1. Nejprve si stáhněte náš soubor SVG.
2. otevřete aplikaci Cricut Design Space.

3. Klikněte na tři vodorovné čáry vlevo nahoře a přejděte na "Workspace". Na obrazovce se nyní zobrazí pracovní podložka.
4. Klikněte na "Nahrát" vlevo. Klikněte na "Upload image" (Nahrát obrázek) a poté na "Browse" (Procházet). otevřete soubor VBS SVG.
5. V části "Select image type" (Vybrat typ obrázku) klikněte na "Complex" (oříznout motivy) a poté klikněte vpravo dole na "Next" (Další)
6. Nyní klikněte myší na všechny bílé plochy, aby se motivy uvolnily. Všimněte si také bílých ploch v písmenech!
7. Klikněte na "Použít a pokračovat"
8. V části "Select upload type" (Zvolte typ nahrávání) klikněte na "Cut out image" (Vyříznutý obrázek) a poté vpravo dole na "Upload" (Nahrát)
9. Nyní přejděte na svůj soubor v části "Naposledy nahraný" a poté klikněte na "Přidat na plátno" vpravo dole
10. Nyní máte soubor s ořezanými motivy na pracovní ploše. Nyní můžete upravit velikost podle potřeby.
11. Nyní klikněte na "Produce" (vpravo nahoře) a postupujte následovně:

- Zvolte "Načíst podle podložky" a klikněte na příslušnou velikost podložky.

- V následujícím zobrazení musí být motiv zrcadlově obrácen. Tento krok je bezpodmínečně nutný u projektů, které se budou žehlit.

- Kliknutím na "Next" (Další) přejděte k výběru materiálu. Zde vyberte možnost "Nažehlovací fólie".

- Poté postupujte podle pokynů v aplikaci a vykreslete motivy.

Nyní nakreslené motivy odvažte, umístěte je na tašku a přeneste je pomocí přenosového lisu nebo žehličky.



Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
17890	Bavlněná taška "Shopper"	1
338561-11	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Námořnická modrá	1
338561-07	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Stříbro-Metalický	1
26748	Cricut Maker 4	1
19056	Řezací podložka Cricut "StandardGrip"30,5 x 30,5 cm	1
19125	Sada nástrojů Cricut "Základní nástroje"	1
29580	cricut easypress SE 25 x 30 cm	1
18883	Easy Press "Mat"40 x 50 cm	1