Hodiny s ohnivou malbou

Pokyny Ne. 3674

Stupeň obtížnosti: Začátečník

Pracovní doba: 3 Hodiny

Dřevěné nástěnné hodiny s vlastním designem jsou nejen praktickým, ale také dekorativním doplňkem vašeho domova. Díky šabloně, jemným značkovacím linkám a barevnému povrchu můžete krok za krokem vytvořit jedinečný unikátní kus. Tento návod vám přehledně a podrobně ukáže, jak **si vytvořit vlastní dřevěné hodiny s brandingem**.



Příprava a sestavení šablony

Nejprve si vytiskněte bezplatnou šablonu. Pokud se skládá z několika stran, slepte je přesně na **slepeném okraji**. Dbejte na správné zarovnání motivu, aby pozdější ciferník hodin vypadal rovnoměrně.

Šablona slouží jako vodítko pro návrh vašich hodin a zajišťuje přesné umístění čísel a prvků.

Přenesení motivu na dřevěnou desku

Nalepenou šablonu umístěte na ozdobnou dřevěnou desku. Mezi šablonu a dřevo vložte **grafitový papír**. Grafitový papír je speciální přenosový papír, který lze použít k přenosu linií na povrch jejich lehkým obkreslením.

Nyní lehkým tlakem obkreslete všechny čáry na šabloně. Pokud poté papír a šablonu odstraníte, motiv byl čistě přenesen na dřevěnou desku.

Pálení v řadách:
Přenesené linie jsou nyní trvalevypálenydo dřeva. Čáry pomalu a rovnoměrně obkreslujte pomocí **vypalovacího petru**. Jedná se o značkovací nástroj, který umožňuje pomocí tepla zapracovat do dřeva jemné linie a motivy.

Pracujte pomalu, abyste vytvořili rovnoměrné vypálené linie. Tento krok dodává hodinám charakter ruční práce a zajišťuje mimořádně kvalitní vzhled.



Vyvrtání otvoru pro hodinový strojek
V dalším kroku vyvrtejte uprostřed ciferníku **8mm otvor.** Tento otvor je nezbytný pro pozdější průchod ručiček a strojku. Dbejte na to, abyste vrtali co nejrovněji a co nejvíce vystředěně, aby později strojek správně seděl.

Natření dřevěné desky
Nyní **nastříkejte** dřevěnou desku. Povrch nastříkejte rovnoměrně z větší vzdálenosti, aby se neobjevily žádné barevné bubliny. Několik tenkých vrstev zajistí obzvláště atraktivní a rovnoměrný výsledek.

Poté nechte barvu zcela zaschnout. Hodiny by měly být hotové až po zaschnutí.

Sestavte hodinový strojek a dokončete hodiny
Jakmile lak zcela zaschne, můžete hodinový strojek sestavit. Veďte jej vyvrtaným otvorem a připevněte jej podle zamýšlené montáže. Poté připevněte ručičky - a vaše dřevěné hodiny na míru jsou připraveny k použití.

Vaše personalizované dřevěné hodiny - skutečně jedinečný kousek
. Touto technikou vzniknou **DIY dřevěné nástěnné hodiny**, které dokonale kombinují funkčnost a kreativní design. Ať už moderní, rustikální nebo hravé - motiv, linie značky a barevné provedení přizpůsobí hodiny vašemu osobnímu stylu.

Pokud máte chuť vytvářet další **DIY dřevěné projekty**, branding nebo dekorativní bytové doplňky, najdete v našem internetovém obchodě na adrese Výběr širokou nabídku vhodných kreativních materiálů a nástrojů. Nechte se inspirovat a snadno sami realizujte své další nápady.

Musíte mít



Střelecká stanice Brenn-Peter Junior Electronic

Spínač
Watt: 30
Materiál: Plast, Kov

3.745,00 Kč

Podrobnosti o položce

Množství: − 1 + Přidat do Košíku

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
24789	Quartzové hodiny s ručičkamiaž 10 mm tloušťka ciferníku	1
695978-01	VBS Dekorativní dřevěná deska se závěsnými hákycca 30 x 40 cm	1
560566	Grafitový papír	1
756235-02	Čirý lak ve spreji, 400 mlHedvábně matná	1