

# Noctilucentní vynesené hodiny

**Pokyny Ne. 3650**

Stupeň obtížnosti: Začátečník 

Pracovní doba: **3 Hodiny**

Představte si **nástěnné hodiny**, které jednak vypadají jedinečně a jednak **svítí ve tmě**. S naším návodem je to snadné! Vlastnoručně navržené hodiny přinášejí nejen kreativní zábavu při výrobě, ale také se stanou skutečnou ozdobou vaší zdi. Zjistěte, jak si můžete vytvořit **vlastní osobní, noční svítící hodiny s plotnou** pomocí několika jednoduchých kroků a správných materiálů.

## Dodejte svému domovu jedinečný půvab s nočními nástěnnými hodinami vyrobenými v noci

### Příprava MDF desky

Nejprve natřete desku MDF "nástěnné hodiny" naším nátěrem VBS Křídovou barvou. Tato barva dodá desce stylový, matný vzhled. Než přejdete k dalšímu kroku, nechte barvu zcela zaschnout. Během této doby si můžete připravit další kroky.

### Vykreslení motivů pro hodiny

Zatímco barva schne, začíná vaše dobrodružství s vykreslováním. Stáhněte si do počítače speciální soubor SVG. Tento soubor obsahuje všechny motivy, které budou vaše hodiny zvláštním způsobem zdobit. otevřete program **Cricut Design Space** a importujte soubor SVG pomocí tlačítka "Nahrát". Jakmile jsou všechny návrhy viditelné,

oddělte je v části "Layer" (Vrstva) pomocí funkce "Split" (Rozdělit). To vám dává možnost jednotlivé motivy zvětšovat, zmenšovat a přeskupovat, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

### **Příprava na vykreslení**

Kliknutím na "Produce" znovu zkontrolujte uspořádání motivů. Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se alespoň, že motivy musí být zrcadlově uspořádány. V programu vyberte správný materiál, aby vykreslování probíhalo hladce. Přilepte fólii na řezací podložku lepicí stranou nahoru tak, aby průhledná podkladová fólie byla dole. Dbejte na to, aby průhledná podkladová fólie nebyla proříznuta. Po vykreslení odstraňte přebytečnou fólii - tomu se říká "odplevelení" - tak, aby vykreslené motivy zůstaly na podkladové fólii.

### **Přítisknutí motivů**

Připravte si minižehličku. Pro tiskárnu **Premium Flex IMAGE Luminous A4** doporučujeme: 160 °C, 15 sekund, při tlaku přibližně 3,5 baru. Jakmile žehlička dosáhne požadované teploty, umístěte motivy na určené místo na desce MDF a přitiskněte je žehličkou. Po krátkém ochlazení opatrně odstraňte podkladovou fólii. Nyní přikryjte vylišované motivy pečicím papírem a znovu je vyžehlete. Tím zajistíte jejich trvalé přilnutí.

### **Přípevnění pohybu**

Chcete-li připevnit hodinový strojek, nasadte na něj černý gumový kroužek a ozdobný ciferník s otvorem o průměru 8 mm. Poté přidejte kovový kroužek a vše zajistěte maticí. Vše pevně přišroubujte. Poté postupně umístěte hodinovou ručičku: nejprve hodinovou ručičku, pak minutovou ručičku a nakonec sekundovou ručičku. K napájení hodin použijte baterii AA.

Nyní jsou vaše jedinečné, noční nástěnné hodiny připraveny! Pořídte si potřebný materiál v našem internetovém obchodě a vnešte do svého domova kreativitu a světlo. Popusťte uzdu své fantazii a vytvořte si jedinečné nástěnné hodiny ještě dnes!

Musíte mít

Premium Flex IMAGE Luminous A4

● **175,29 Kč** (1 m<sup>2</sup> = 2.782,38 Kč)

[🔗](#) Podrobnosti o položce

Množství:

**Přidat  
do  
Košíku** 

## Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
28943	Premium Flex IMAGE Luminous A4	1
695374	MDF panel "Nástěnné hodiny"	1
24788	Quartzové hodiny s ručičkami a ž 6 mm tloušťka ciferníku	1
10447	prym Parní žehlička "Mini"	1
28521	VBS Chalky ColorDenim	1