

Šití kapesníčků

Pokyny Ne. 2086

Stupeň obtížnosti: Začátečník 

Pracovní doba: 1 hour 30 Minuty

V našich pokynech popisujeme, jak ušít krásný **kapesníček**. Šití je rychlé a snadné, a proto je ideální i pro **začátečníky**. Kapesníčky lze opakovaně plnit a mít tak kapesník vždy po ruce a stylově zabalený. Jsou také krásným sladkým **dárkem** nebo **suvenýrem**.



Takto je taška ušitá:

Pro každý sáček budete potřebovat následující řízky:

- Bavlněná látka 15 x 16 cm
- Fleece 15 x 16 cm
- 2 x šikmá páska 15 cm

Nažehlete **rouno** na rubovou stranu látky a nechte vychladnout. Dva okraje dlouhé 15 cm zastříhnete pomocí **šikmé**

pásky. Za tímto účelem ji sešijte těsně u okraje rovným stehem.

Označte si střed nesvázaných okrajů a poté umístěte okraje šikmé pásky až k této značce tak, aby se mírně překrývaly. Dbejte na to, aby pravé strany látky byly na vnitřní straně. Sešijte rovným stehem s přídavkem na šev přibližně 1 cm.

Nyní sešijte rohy, abyste vytvořili "tvar krabice". Toho docílíte tak, že volné okraje od sebe odtáhnete a položíte je na sebe, aby vznikla rovná linie. Tuto rovnou linii sešijte rovným stehem.

Otočte sáček naruby a naplňte jej kapesníky.

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
387682	Vliesline Decovil I light	1
395366-07	šikmý proužekTmavě modrá	1
393508	Sada šicích nití VBS "Různé barvy"	1