Navrhněte si lucernu pomocí aplikace Cricut

Pokyny Ne. 2615

Stupeň obtížnosti: Začátečník

Pracovní doba: 30 Minuty

Vytvořte si skvělou **vánoční lucernu**. S **produkty Cricut** a naší **bezplatnou šablonou obrázku** je realizace velmi snadná. Zařízení Cricut Maker přesně vyřeže motivy a samolepicí fólie vám usnadní navrhování lucerny.

Takto je navržena lucerna:

Následující pokyny se týkají použití počítače s operačním systémem Windows. U mobilních zařízení a jiných operačních systémů se může uspořádání tlačítek lišit. Názvy zůstávají stejné.

Vložení souboru a vystřižení

1. Nejprve si stáhněte náš soubor SVG.
2. otevřete aplikaci Cricut Design Space.

3. Klikněte na tři vodorovné čáry vlevo nahoře a přejděte na "Workspace". Na obrazovce se nyní zobrazí pracovní podložka.
4. Klikněte na "Nahrát" vlevo. Klikněte na "Upload image" (Nahrát obrázek) a poté na "Browse" (Procházet). otevřete soubor VBS SVG.
5. V části "Select image type" (Vybrat typ obrázku) klikněte na "Complex" (oříznout motivy) a poté klikněte vpravo dole na "Next" (Další).
6. Nyní klikněte myší na všechny bílé plochy, aby se motivy uvolnily. Všimněte si také bílých ploch v písmenech, pokud jsou písmena součástí motivu!
7. Klikněte na "Použít a pokračovat".
8. V části "Select upload type" (Zvolte typ nahrávání) klikněte na "Cut out image" (Vyříznutý obrázek) a poté na "Upload" (Nahrát) vpravo dole.
9. Nyní přejděte na svůj soubor v části "Last uploaded" (Poslední nahraný) a poté klikněte na "Add to canvas" (Přidat na plátno) vpravo dole.
10. Nyní máte soubor s oříznutými motivy v pracovním prostoru. Vše vykreslujeme v jedné barvě, takže je zde nemusíme seskupovat.

Vykreslení

1. Nejprve připojte své zařízení.
2. Nyní položte korkovou podložku nebo vinylovou fólii lesklou stranou na podložku.
3. Klepněte na tlačítko "Produkovat" v pravém horním rohu.
4. Nyní přejděte na řezací podložku, vyberte velikost podložky, kterou používáte, a klikněte na tlačítko Další.
5. Soubor se zobrazí na podložce. Nyní klikněte na tlačítko "Další".
6. Nyní vyberte správný materiál.

Pro korek: v části Nažehlovací fólie "Flokfolie".
Pro vinyl: v části Vinyl na "Mat vinyl film"

7. Nyní postupujte podle pokynů. Podložka se nakreslí a spustí se proces vykreslování.
8. Vyplétejte motivy a nalepte je na sklo lucerny.

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
26748	Cricut Maker 4	1
12255	Skleněná lucerna VBS	1
71680202	VBS Korkové desky "Granule", samolepicí	1
19056	Řezací podložka Cricut "StandardGrip"30,5 x 30,5 cm	1
19125	Sada nástrojů Cricut "Základní nástroje"	1
19029	Nůž Cricut "Premium Fine-Point"s pouzdrem na čepel/držákem	1
501897-04	Sloupková svíčka s plochou hlavou 150/60 mmBílá	1
503709-02	Přírodní kamenyPřírodní	1