Základní pokyny pro sítotisk

Pokyny Ne. 1802

Sítotisk je skvělá technika pro potisk triček, látek a tkanin.

Touto technikou je možné tisknout i v sériích. **Tisková barva** se tiskne přes hustě tkanou síťku pomocí stěrky. Oblasti, které mají zůstat nepotištěné, se zakryjí. K této technice potřebujete pouze libovolnou šablonu, řezačku, síto, lepicí pásku, stěrku a tiskařskou barvu v požadovaných barvách.





Než začnete:

Než začnete malovat, měli byste si pracovní plochu řádně zakrýt, abyste zabránili znečištění. Mezi vrstvy látky vložte kus kartonu nebo fólie, abyste zabránili prosakování barvy. Před použitím barvu vždy dobře promíchejte. Vaše textilie by měly být bez povrchové úpravy a změkčovadel.

Krok za krokem k úspěchu:

1. promyslete si motiv svého projektu. Poté jej přeneste na šablonovací materiál. Může to být papír, karton nebo silnější fólie.

2. Existují dvě možnosti vytvoření šablony: pozitivní a negativní šablona. U pozitivní šablony vystřihnete linie a tvary, tj. tyto plochy budou později vybarveny a pozadí zůstane v základní barvě vaší látky. Pro ilustraci uveďme příklad: pokud si z papíru A4 vystřihnete kruh, použijete list s vystřiženým kruhem pro pozitivní šablonu. U negativní šablony zůstanou linie a tvary motivu zachovány a ostatní plochy se vystřihnou. V našem příkladu to znamená, že byste vystřižený kruh nalepili na plátno.
3. Hotovou šablonu nalepte na rovnou stranu paravánu. Použijte lepicí pásku, abyste zabránili sklouznutí motivu.
4. Nyní umístěte paraván na požadovanou plochu textilie. Dbejte na to, aby šablona ležela přímo na látce. Písmo by nyní mělo být čitelné a nemělo by být zrcadlově převrácené.
5. Nyní naneste tiskařskou barvu na horní okraj síta.
6. Pomocí stěrky přetáhněte barvu přes motiv shora dolů. Používejte při tom pouze lehký tlak. Tento postup opakujte, dokud nebude barva nanesena na všechny požadované plochy.
7. Nyní sítko opatrně sejměte z látky. Po dokončení tisku ihned vyčistěte síto a stěrku vodou.
8. Pokud chcete použít více barev, zamaskujte místa, která nemají být potištěna nebo již byla potištěna. Při aplikaci každé barvy postupujte tak, jak je popsáno výše. Po každém průchodu stěrku očistěte.
9. Po zaschnutí zafixujte textil podle pokynů uvedených na obalu tiskové barvy. Textil je poté možné prát na 40 stupňů.
10. Nástroje očistěte ihned po použití.
11. Hotový textil/látky vyžehlete a vyperte naruby.

Musíte mít



[Sada sít pro potisk textilu Marabu, 4 ks.]

Počet kusů: 4

515,99 Kč

Podrobnosti o položce

Množství: − 1 +

Přidat do Košíku

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
305204	Sada sít pro potisk textilu Marabu, 4 ks.	1
15409	Dětské tričko "Bílá"Velikost oblečení 152	1
305235-01	Marabu Textilní potiskLampová černá	1
305235-03	Marabu Textilní potiskPyrrolová červená	1
337809	Bavlněná taška VBS, 42 x 38 cm	1